

Henkelman Aura

Snelstartgids

Scan de QR code
om de gebruikers-
handleiding te
downloaden



Voor het eerste gebruik

Lees de veiligheidsinstructies op de achterzijde van deze gids zorgvuldig. Controleer via het olie controlevenster of de pomp voldoende olie bevat. Vul zo nodig olie bij. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.



De machine-instellingen wijzigen

Druk op de gebruikersknop om in te loggen als eigenaar en voer de code 1324 in. Het machine-instellingenmenu is nu beschikbaar om wijzigingen in de machineconfiguratie aan te brengen.

Nadat u het juiste programma heeft gekozen, kunt u het product in een geschikte vacuümzak in de machine plaatsen en het deksel sluiten. Het proces zal dan automatisch starten. Voor het beste resultaat adviseren we uw product terug te koelen tot een temperatuur van 2-4 °C alvorens het te verpakken. Dit voorkomt dat het product gaat koken.

Veiligheidsinstructies

Volg onderstaande veiligheidsinstructies te allen tijde. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste veiligheidsinstructies. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de uitgebreide gebruikershandleiding. Deze kunt u downloaden door nevenstaande QR-code te scannen of direct vanaf onze website: www.henkelman.com.



De machine is niet geschikt voor het verpakken van giftige, corrosieve, irriterende of potentieel explosieve stoffen en materialen.

Een correcte werking en de veiligheid van het systeem kan alleen gegarandeerd worden als het aanbevolen onderhoud tijdig en op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Pictogrammen op de machine




Het waarschuwingssymbool "High Voltage" bevindt zich aan de achterkant van de machine



Het waarschuwingssymbool "Hitte" bevindt zich op de seal bars en op de vacuümpomp



Het waarschuwingssymbool "Gasaansluiting" (optioneel) op de achterzijde van de machine. Verboden om zuurstof aan te sluiten. Alleen voedings- of inerte gasen zijn toegestaan.



Machineplaatje bevindt zich op de achterzijde van de machine
Hier vindt u gegevens zoals het machinetype, machinenummer, voltage, stroom, voeding en bouwjaar.

Controleer regelmatig of de pictogrammen en markeringen op de machine nog duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Vervang ze indien nodig.

Algemene waarschuwingen



- Bediening van de machine is voorbehouden personen van 18 jaar of ouder.
- Verpak nooit producten die door een vacuüm beschadigd kunnen raken.
- Vacumeer nooit levende dieren.
- Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade opleveren aan elektronische en andere componenten in de machine.
- Gebruik geen agressieve, giftige of oplosmiddelen.
- Het is verboden de machine te starten in een explosieve omgeving.
- Verwijder nooit gemonteerde beschermende delen.
- Alleen een technische expert mag werkzaamheden uitvoeren aan de elektrische installatie.
- De machine mag niet in werking zijn gedurende schoonmaak, inspectie, reparatie en onderhoud. De stroomvoorziening moet worden verbroken door de stekker uit het contact te halen.
- De machine mag niet gebruikt worden indien het glazen/kunststof deksel zichtbare schade of scheuren vertoont. Neem in dat geval contact op met uw dealer voor professioneel advies.
- Indien de optionele begassingsaansluiting (tijdelijk) niet wordt gebruikt, dient de gastoevoer afgesloten te zijn. De werkruimte moet voldoende geventileerd zijn.

Waarschuwing tijdens gebruik



- De onderdelen van de seal balken kunnen zeer heet zijn. (Huid)contact met deze onderdelen kan verwondingen veroorzaken.



Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 73 621 36 71

Sales support
info@henkelman.com

Service/technische support
service@henkelman.com